


(云对讲) 系统使用说明书

1. 接线图说明：



2. 卡板设置方式

设置管理卡

1、按“设置键”1次，读ID或IC卡后，该卡为增加卡

2、按“设置键”2次，读ID或IC卡后，该卡为删除卡

增加用户卡

读“增加卡”，再连续读用户卡。5秒不操作系统自动退出。

删除用户卡

读“删除卡”，再连续读用户卡。5秒不操作系统自动退出。

清空用户卡和用户指纹

按顺序读“删除卡”、“增加卡”、“删除卡”清空所有用户卡。

3、云主机使用说明

